

- 一、在未注册管理员的情况下，按任何有效指纹或刷任意有效卡片或输入密码 123456，均可开锁
- 二、键盘输入：“9 + #”，语音播报 12 位数字，前 8 位为版本号，后 4 位为序列号(用于微信小程序临时密码生成)

系统设置：

指纹最大容量：30，密码最大容量：50，卡片最大容量：50

键盘输入：“0+ #”，语音提示“请输入管理员信息”，输入管理员指纹、密码或卡片可进入设置（如未注册管理员信息，输入默认密码：123456）。

1. 添加用户 系统默认前 5 个注册的指纹、密码或卡片为管理员，
 - a. 当前管理员少于 5 个 提示：请注册管理员，*号键返回
 - b. 当前管理员大于等于 5 个 提示：请注册用户，*号键返回注册指纹：根据语音提示至少按压 4 次手指，如成功提示“xxx 成功”
注册密码：根据语音提示输入两次 6 位数密码+#号键，如成功提示“xxx 成功”
注册卡片：刷卡，如成功提示“xxx 成功”
2. 删除用户 提示：请输入编号或注册信息，*号键返回
 - a. 输入要删除的用户编号，例如 001 + #号键删除
 - b. 按压要删除的指纹、输入要删除的 6 位密码+#号键、或直接刷要删除的卡片，如成功提示“xxx 成功”
3. 音量调节 提示：请输入数字 0-7, #号键确认，*号键返回
4. 关锁延时 提示：请输入数字 5-60, #号键确认，*号键返回
5. 门锁类型（自动锁有此菜单，半自动锁无此菜单） 提示：请输入数字 1-3, #号键确认，*号键返回
 - 1.--- 1 档锁--- 2 档锁--- 自动锁

初始化：按住设置键 10 秒以上将初始化系统并自动识别自动锁或半自动锁

错误报警：在已注册指纹、密码、卡片情况下，连续 5 次非法开锁系统将锁定 90 秒

防拆报警：防拆报警功能默认打开，如触发防拆开关则报警，将门锁重新上电才可解除报警

小程序临时秘钥设置：

准备（门锁进入系统管理界面）

1. 至少设置 1 个管理员密码
2. 进入本机设置界面，设置时间（有时钟版本需设置）
3. 进入本机设置界面，读取到 4 位序列号

微信小程序，搜索“智能锁密钥管理”或者扫描以下小程序二维码



1. 在小程序“设置”页面设置门锁的序列号和管理员密码
2. 在小程序“设置”页面设置门锁的序列号和管理员密码（输入完成后点“设置”键保存）

有时钟版本：

- 在“临时密码”页面可生成门锁的临时密码
注：临时密码在当前时间后的 5 分钟内有效
- 在“动态密码”页面可生成门锁的动态密码
注：动态密码在当前日期后的设置天数内有效，最长 365 天

无时钟版本：

- 在“临时密码”页面可生成门锁的临时密码
注：临时密码单次有效